

GSM modul

LED indikátor signálu GSM – LED

Rychlé blikání LED: probíhá registrace do GSM sítě.
Pomalé blikání LED co 2 sekundy: normální stav GSM sítě. LED
Nesvítí - Nelze se připojit na SIM kartu nebo neregistrovaný k mobilní síti

LED indikátor Relé

Relé ON: relé sepnuto
(zapnuto - spojeno NO a COM)
Relé OFF: relé rozepnuto
(vypnuto - spojeno NC a COM)
Relé výstup: NO COM NC

Anténní konektor





Připojení napájení

Výstup relé

Nastavení přes SMS

Základní nastavení 1234TEL123456789# (Tady je třeba zadat tel. číslo SIM karty která je v otevírači vrat - zaměnit za 123456789)

Autorizace 1. čísla 1234A001#776190060#

Autorizace 2. čísla 1234A002#776190061# Atd..

Vypnutí notifikace pro všechny čísla 1234GOFF## (notifikace vypnout - přestanou chodit zprávy o stavu brány)

1234GON## (notifikace zapnout)

Nastavení doby sepnutí relé při prozvonění (nastaveno 30 sekund) 1234GOT030#

Nastavení doby sepnutí relé při prozvonění (nastaveno 0,5 sekund - závora) 1234GOT000#

Nastaveno sepnutí relé při prozvonění - relé sepnuto do dalšího prozvonění 1234GOT999#

Změna hesla z 1234 na 1111 1234P1111

Reset zařízení - odpojit napájení - zmáčknout tlačítko reset pod SIM kartou a držet, zapnout napájení a držet 6 vteřin, po uvolnění bude zařízení resetováno.

Po resetu je zařízení uvedeno do továrního nastavení.